

マイクリーン #2500



アルミニウム用脱脂洗淨剤

マイクリーン#2500は酸性の水溶性洗淨剤です。アルミニウムの白サビ、グリス、油汚れをすばやく除去、洗淨します。汚れの程度に合わせて水で薄めて使用できます。

性 状	1. 外観	白濁懸濁液体
	2. 臭気	微香料臭
	3. pH	2.3 (1%水溶液 代表値)
	4. 比重	1.03 (20℃ 代表値)
	5. 引火点	なし
	6. 金属腐食性	アルミニウムへの影響が少ない 鉄は発錆する

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌して下さい。
2. 汚れの程度に応じて、水で希釈します。(原液～3倍程度)
3. たわし、ブラシなどに本品を直接含ませ、こすった後、水又はお湯ですすぎ流します。
4. 特に汚れがひどい場合は5～10分程度放置し、たわし、ブラシなどでこすると効果的です。
5. こびりついた油、グリス、部品など小さい物や形状の複雑な物は浸け置き洗いが効果的です。ポリエチレンかステンレス(SUS304)の槽を使用してください。
6. 本品が乾く前に水ですすいでください。温水が効果的です。乾いてしまった場合はもう一度、本品を塗布してください。
7. 金属表面洗淨剤ですので、塗装面に対しての影響は使用条件の下でご確認ください。

荷 姿

18L 石油缶入り



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

マイクリン #2500

作業上の注意

1. 取扱作業時には、メガネ、手袋、マスクなどの保護具を着用してください。
2. 防錆効果はありません。洗浄後は速やかに防錆処理をしてください。
3. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
4. 目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
5. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
6. 排水、廃棄物は関係する法令に従って処理を行うか有資格業者に委託してください。
7. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。
8. 低温時(10℃以下)、保管中に結晶物が析出する場合があります。ぬるま湯に容器を入れ溶解してください。(30℃で2時間程度)

関係法令

- | | | |
|---------------|---|--------|
| 1. 消防法 | : | 非危険物 |
| 2. 労働安全衛生法 | : | 非該当 |
| 3. 有機溶剤中毒予防規則 | : | 非該当 |
| 4. 毒物および劇物取締法 | : | 非該当 |
| 5. 化学物質管理促進法 | : | 非該当 |
| 6. 水質汚濁防止法 | : | 生活環境項目 |
| 7. 廃棄物処理・清掃法 | : | 産業廃棄物 |

その他の安全に関する詳細な内容は、製品安全データシート（SDS）をご参照ください。