

# マイクリーン BC-1



## 塗料凝集剤、沈殿型

### 1 液タイプ (劇物に該当)

マイクリーン BC-1 は、塗装ブース循環水中に加えることによって、ブースで捕集された塗料スラッジを凝集します。清掃作業を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー (キラー剤) です。機器装置類の保守点検を軽減すると共に付着塗料の洗い流し効果も向上させます。

性	状	外	観	無色液体		
	臭		気	無臭		
	p		H	13		
	比		重	1.3 (20°C) [代表値]		
	引	火	点	なし		
	金	属	腐	食	性	アルミニウムは使用不可

#### 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 初期投入量はブース水量の 0.3~0.5% (水量 1 m<sup>3</sup> ならば 3~5kg) を投入します。
3. 使用する塗料により泡立つことがあります。数分間循環を続けても泡が消えず、作業に支障があるときは、ブース水 1m<sup>3</sup> に対して白灯油もしくは消泡剤 M-412A を 2~3L 加えます。
4. pH による濃度管理を行います。pH が 10.5 より下がらない様にします。
5. pH が 10.5 以下になった場合はマイクリーン BC-1 を補充します。
6. 装置類にアルミニウム等アルカリに弱い金属を使用している場合は、取り外すか本品を使用しないこと。
7. 塗料の種類により、効果が変わります。予め少量の塗料で調べて使用します。

※pH の測定は pH メーターが便利です。アドバンテック東洋 pH 試験紙 ロールタイプ UNIV を用いても簡単に測定ができます。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# マイクリーン BC-1

## 作業上の注意事項

1. 本品は強アルカリ性 (医薬用外劇物該当、水酸化ナトリウム 25%含有) の液体です。
2. 取り扱いには保護手袋、保護眼鏡、エプロンなどの保護具を着用する。
3. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん (鹼) で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
4. 目に入った場合は清浄な流水で 15 分以上注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、まぶたの裏まで完全に洗う。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
5. 水洗時に回収された水洗水は産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
6. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 20kg 18L アトロン缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください