

ネオリバーズプレー イエロー



インキ・接着剤用除去剤 エアゾールタイプ (非ジクロロメタン・強力タイプ)

ネオリバーズプレー イエローはジクロロメタンを含まない溶剤タイプのインキ・接着剤の除去剤です。ほとんどのインキ・接着剤に効果があります。その他一般塗膜（油性・水性・ラッカー等）の除去にも効果があります。ネオリバーズプレーブルー（姉妹品）に比較し多目的（あらゆる対象に適用可）に使用できます。エアゾール製品ですので容易にご使用いただけます。ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが低蒸発性で除去能力が長時間持続します。

性 状	1. 外観	淡黄色微白濁
	2. 臭気	溶剤臭
	3. Ph	該当しない (50%水分散液で10.2:代表値)
	4. 比重	0.89/0.66 (原液/噴射剤:代表値)
	5. 引火点	-7°C/-41.1°C (原液/噴射剤)
	6. 金属腐食性	腐食影響小

剥離性能	有効塗膜	油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜等
	有効インキ	あらゆるインキ
	標準塗付量	1.7m ² /420ml (1本)
	参考剥離時間 (20°C)	60~90分 (塗膜) 5~10分 (インキ)
	※参考時間は、1回塗りの塗膜厚みを標準としました。多層塗膜の場合は時間が増します。また、気温によっても時間が増減します。	

- 使用方法
1. 使用前に缶を軽く振ってください。
 2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカ等で養生してください。
 3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。
 4. 容器を逆さまにして噴霧しないでください。
 5. インキ・接着剤・塗膜等が軟化しましたら、スクレパー、ヘラ、等で掻き落としてください。
 6. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。
 7. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエス等で拭き取ってください。
 8. 処理後、塗装あるいは接着剤を塗付する場合は素地調整を行なってください。
 9. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。

荷 姿 420ml エアゾール缶 (1箱 12本入り)



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

ネオリバーズプレー イエロー

使用上の注意

1. 取扱作業は火気のない所で行なってください。
2. 屋内作業は局所排気等で十分に換気してください。
3. 薬剤が皮膚・粘膜に触れないように、手袋、保護めがね、有機溶剤用ガスマスク等の保護具を着用ください。
4. ポリエチレン、ポリプロピレンを除く、樹脂、ゴム等を変形、溶解させます。
5. 取扱後は洗顔、手洗い、うがいを充分に行なってください。
6. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
7. 目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
8. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場合で安静にし、必要であれば医師の手当てを受けてください。
9. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。
10. 中身を使い切ってから廃棄してください。

関係法令

消防法	:	第4類第一石油類 危険等級Ⅱ（可燃ガスDEM注意）
労働安全衛生法	:	該当(SDSにて確認ください)
有機溶剤中毒予防則	:	第2種有機溶剤含有物
毒物及び劇物取締法	:	非該当
化学物質管理促進法	:	非該当
廃棄物処理法	:	特別管理産業廃棄物

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましてはSDSをご参照ください